

Руководство по эксплуатации

Модуль электротехнический многопрофильный

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

Содержание

Список условных обозначений	3
1 Описание Модуля Электротехнических Блоков	3
1.1 Описание и работа	3
1.1.1 Назначение МЭБ	4
1.1.2 Характеристики МЭБ	4
1.1.3 Основные параметры и размеры	4
1.1.4 Маркировка и пломбирование	5
1.1.5 Упаковка	5
2 Использование по назначению	6
2.1 Подготовка изделия к использованию	6
2.2 Монтаж изделия	7
3 Техническое обслуживание	7
3.1. Общие указания	7
3.2 Меры безопасности	8
4 Хранение	8
4.1 Перечень составных частей изделия с ограниченными сроками хранения	8
4.2 Перечень работ, правила их проведения, меры безопасности при подготовке блочно-модульного здания к хранению, при кратковременном и длительном хранении, при снятии её с хранения.	8
5 Транспортирование	9
5.1 Требования к транспортированию МЭБ	9
5.2 Порядок погрузки и выгрузки изделия	9
5.3 Меры предосторожности	9
6 Наладка и стыковка	10
6.1 Перечень наладочных и стыковочных работ	10
6.1 Комплексная проверка	10
6.2 Сдача смонтированного и состыкованного изделия	10
7 Утилизация	10

Руководство по эксплуатации модулей электротехнических блоков (далее по тексту МЭБ) предназначено для изучения изделия и правил его эксплуатации, а также для руководства при монтаже изделия на месте сооружения подстанции.

Руководство по эксплуатации содержит состав, краткое описание конструкции, указания по мерам безопасности, ведению монтажа, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению изделия.

При эксплуатации изделия кроме настоящего руководства необходимо руководствоваться следующей документацией:

- паспорт ОГК.468.222 ПС,
- инструкция по монтажу ОГК.412.273 ИМ;

Кроме перечисленных выше документов и настоящего руководства, при эксплуатации МЭБ необходимо руководствоваться:

а) действующими и утвержденными в установленном порядке Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

б) действующими и утвержденными в установленном порядке правилами техники безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок;

в) эксплуатационными документами на встраиваемое в блочно-модульное здание высоковольтное и низковольтное оборудование, трансформаторы и прочее электротехническое оборудование.

Изменения комплектующего оборудования, либо отдельных конструктивных элементов, в том числе связанных с дальнейшим совершенствованием конструкции, не влияющие на основные технические данные, установочные и присоединительные размеры, могут быть внесены в поставляемые модули электротехнических блоков, без предварительных уведомлений.

Список условных обозначений

МЭБ- модуль электротехнических блоков

КТП-СЭЩ-П - комплектная трансформаторная подстанция промышленная;

СЭЩ[®] – зарегистрированная торговая марка изготовителя «Электрощит» - ТМ Самара»;

КТП-СЭЩ[®]-Г – комплектная трансформаторная подстанция городского типа;

ЗРУ- закрытое распределительное устройство;

КРУ- комплектно-распределительное устройство;

ОПУ- общеподстанционный пункт управления

1 Описание модуля электротехнических блоков

1.1 Описание и работа

1.1.1 Назначение МЭБ

Модули электротехнических блоков предназначены для размещения в них оборудования обеспечивающего снабжение электроэнергией промышленных предприятий КТП-СЭЩ-П, коммунальных сетей городов и поселков КТП-СЭЩ[®]-Г, для размещения КРУ напряжением 6÷10кВ (20кВ), размещения оборудования ОПУ и обслуживающего персонала, а так же размещения электротехнического оборудования иного назначения.

МЭБ предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 60 С до плюс 40 С;
- относительная влажность внутреннего воздуха не более 60% при плюс 25 С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- в I- VI районах по скоростному напору ветра согласно СНиП 2.01.07-85*;
- в I- VI районах по снеговой нагрузке согласно СНиП 2.01.07-85*;

- во всём диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов по шкале MSK 64.

МЭБ не предназначены для эксплуатации в агрессивных и слабоагрессивных средах.

1.1.2 Характеристики МЭБ

По функциональному назначению модули электротехнических блоков подразделяются на следующие виды в соответствии с ГОСТ 25957-83:

- производственные и складские (категории Д по СП 12.13130.2009));
- вспомогательные.

По требованию заказчика, отдельные помещения в модулях электротехнических блоков, могут соответствовать по НПБ 105-95 следующим категориям:

- помещения, в которых расположены масляные трансформаторы (ТМГ) -В1-В3;
- помещения, в которых расположены сухие трансформаторы (ТСЗ)- В3-В4;
- помещения связи- В4;
- помещения аккумуляторных батарей, кислотные - В3.

По требованию заказчика МЭБ выполняется со степенью защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254-80..

Модули электротехнических блоков соответствуют II степени огнестойкости согласно СНиП 21-01-97

Модули электротехнических блоков выполняются в соответствии с требованиями СНиП 2.08.02-89, СНиП 2.09.02-85, СНиП2.09.04-87 и действующими противопожарными нормами и правилами.

1.1.3 Основные параметры и размеры

Состав определяется конкретным заказом, комплект поставки соответствует комплектной ведомости. Модули электротехнических блоков собираются из блоков.

Габаритные размеры блоков (ВхLxH):

2250х6000х3150 мм;	3000х4500х3150 мм;
3000х6000х3150 мм;	3500х4500х3150 мм;
3500х6000х3150 мм;	2250х6750х3150 мм;
2400х6000х3150 мм;	3000х6750х3150 мм;
2400х6750х3150 мм;	3500х6750х3150 мм;
2250х4500х3150 мм;	2820х6200х2600 мм.

Возможна стыковка данных блоков.

Габаритные размеры одиночных блоков (ВхLxH):

3200х3600х2580 мм;
3000х8000х2900 мм;
3000х10000х3020 мм;
3000х3000х2600 мм;
3000х3000х2880 мм;
2400х7500х3150 мм.

В особых случаях габариты изготовленных блоков могут не входить в перечисленные габариты.

Блок электротехнический состоит из стального каркаса, утепленных наружных стен, утепленного потолка и пола, крыши, металлических дверей, ворот и окон.

Стены, внутренние перегородки выполняются из трехслойных панелей с металлическими облицовками и утеплителем из минераловатных плит на основе базальтового волокна.

Панели имеют двухстороннюю высококачественную окраску.

Толщина панелей: 80,120 мм (определяется при заказе).

Панели не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду (имеется гигиенический сертификат).

Потолок выполняется из панелей с негорючим утеплителем из минераловатных плит, которые укладываются в раму потолка, выполненную из швеллера №12.

Крыша блока представляет собой фермы, закрепленные на раме, на которую крепятся прогоны. На прогоны укладываются профилированные листы и крепятся саморезами. Между собой профилированные листы крепятся саморезами к прогонам рамы крыши.

Полом рамы основания является рифленый лист $b=3\text{мм}$. На нижнюю полку рамы основания приваривается профилированный лист С10, на который укладывается утеплитель URSA, "ИЗОЛ Н", ISOVER или минераловатная плита;

Окна - пластиковые (возможна установка решеток и жалюзи по желанию заказчика).

Ворота выполняются с вентиляционными лабиринтными жалюзи, которые предназначены для обеспечения естественной вентиляции в летний период года. Жалюзи имеют два рабочих положения: "открыто" и "закрыто". Зимой жалюзи должны находиться в положении "закрыто", а летом - "открыто".

Модуль электротехнических блоков электрифицирован. Электрооборудование, электрическая осветительная и силовая сеть выполнены в соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р 50669-94.

В электротехнических блоках модуля выполняется отопление конвекционными панелями или инфракрасными обогревателями, вытяжная вентиляция - осевыми вентиляторами, а также выполняется охранно-пожарная сигнализация. Для электроснабжения освещения, отопления, вентиляции и охранно-пожарной сигнализации внутри МЭБ имеется щит собственных нужд.

В модульном здании выполняется внутренний контур заземления с выводом не менее чем в 2х местах к внешнему контуру заземления подстанции

Монтаж модуля электротехнических блоков и его окончательные испытания на монтаже производятся монтирующей организацией. Монтаж модуля электротехнических блоков осуществлять в соответствии с инструкцией по монтажу ОГК.412.273 ИМ, а так же с технической документацией завода-изготовителя, поставляемой с комплектом заказа. Испытания здания производить по программе-методике приемо-сдаточных испытаний ОГК.476.591 ПМ.

1.1.4 Маркировка и пломбирование

Маркировочные таблички, бирки и пломбы установлены в местах указанных в составных частях изделия. Транспортная маркировка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96. Для облегчения сборки при монтаже элементы МЭБ имеют условную маркировку номером чертежа в соответствии с чертежами и комплектовочными ведомостями на конкретный заказ.

1.1.5 Упаковка

В зависимости от заказа модуль электротехнических блоков может быть транспортировано до места монтажа в собранном поблочном или разобранном виде. В связи с этим упаковка и консервация для них будет различна.

Так, для случая, когда модуль электротехнических блоков поставляется до места монтажа в разобранном виде, составные элементы блока-модуля упаковываются и консервируются отдельно от установленного в нем оборудования, в соответствии с ГОСТ 23216-78

В случае, когда модуль электротехнических блоков изготовлено блоками, с установленным в них оборудованием, упаковку и консервацию необходимо осуществлять в соответствии с чертежами завода-изготовителя и ГОСТ 23216-78.

Условия транспортирования по ГОСТ 14695-80.

Документация, отправляемая совместно с изделием, укладывается вместе с ним в одно грузовое место. При упаковке в несколько грузовых мест документацию необходимо уложить в место №1.

Документация, отправляемая почтой, упаковывается в соответствии с требованиями почтовых перевозок.

2 Использование по назначению

2.1. Подготовка изделия к использованию.

2.1.1. До начала монтажа должны быть закончены все основные строительные работы:

- ◆ работы по устройству фундаментов
- ◆ планировка окружающей территории и сооружение подъездных дорог;
- ◆ сооружение заземляющего контура подстанции;
- ◆ подводка электрической сети 380/220 В (или 220/127 В) на монтажную площадку.

Подготовительные и монтажные работы с изделием производите по технологической карте, разработанной с учетом местных условий.

2.1.2. При монтаже изделия соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в действующих «Строительных нормах и правилах», «Правилах устройства и безопасности эксплуатации кранов».

2.1.3. **ВНИМАНИЕ:** ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНИЩА ПОЛА ТРАНСПОРТНОГО БЛОКА, ПРИ ВЫГРУЗКЕ БЛОКОВ ИЗ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УСТАНОВИТЕ ИХ НА РОВНУЮ ПЛОЩАДКУ, ИСПОЛЬЗУЯ ПРОКЛАДКИ.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КРЫШИ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСПОРКИ –2шт.

СЛЕДИТЕ ЗА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМИ НАДПИСЯМИ И МАНИПУЛЯЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ, УКАЗАННЫМИ НА УПАКОВКЕ.

2.1.4. Перед установкой транспортных блоков МЭБ с установленным в них оборудованием на фундамент проверьте соответствие фундаментов проектной документации. Поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной и выполнена по нивелиру:

- ◆ Допуск на отклонение продольных и поперечных размеров ± 5 мм;
- ◆ Допуск на разность диагоналей ± 8 мм;
- ◆ Допуск на разность высот по узловым точкам опор ± 2 мм.

Распаковку и монтаж изделия производите только после проверки строительной части на соответствие проекту.

2.1.5. В случае перерывов в работах по монтажу, особенно во время непогоды или пыльного ветра, тщательно укрывайте незаконченный сборкой МЭБ влагонепроницаемыми материалами (пленкой, брезентом, рубероидом и п. т.).

2.1.6. Транспортируйте блоки к месту установки в упакованном виде. При распаковке и монтаже следите за маркировкой элементов здания.

2.1.7. При распаковке элементов здания следует сохранять все крепежные детали (болты, гайки, шайбы), так как они могут быть использованы при последующей сборке изделия.

2.2 Монтаж изделия.

Монтаж модулей электротехнических блоков необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по монтажу ОГК.412.273 ИМ, поставляемой в комплекте с документацией, чертежами общего вида, технической документацией завода-изготовителя и руководствами по эксплуатации устанавливаемого электротехнического оборудования.

3 Техническое обслуживание

3.1. Общие указания

Техническое обслуживание МЭБ заключается в периодических осмотрах и ремонтах в соответствии с действующими инструкциями.

Ремонт и осмотр может осуществляться силами бригады, не требующей специальной подготовки персонала, а также не требует наличия специальных инструментов и материалов.

Перечень основных проверок технического состояния и ремонтов МЭБ с их краткой характеристикой приведены в таблице.

Таблица 1

1 Периодические осмотры	Объём осмотра см. ниже
2 Текущие ремонты для устранения дефектов выявленных при эксплуатации МЭБ или при его осмотрах.	Объём ремонта обуславливается причинами его проведения, но не должен включать трудоёмкие работы с разборкой оборудования
3 Очередные капитальные ремонты	Проводятся в соответствии с действующими инструкциями и приведёнными ниже указаниями

При проведении планового осмотра необходимо:

- а) проверить состояние блочно-модульного здания в том числе;
 - исправность кровли отсутствие следов течи, состояние кабельных каналов;
 - состояние и работу освещения, вентиляции и присоединения к контуру заземления;
 - исправность дверей и ворот, а также запирающих устройств и замков дверей;
 - состояние наружного слоя герметика на элементах конструкций здания;
- б) осмотр встроенного внутри блочно-модульного здания оборудования выполнять в соответствии с эксплуатационными документами на это оборудование;

в) при обнаружении дефекта данные осмотра занести в журнал.
Текущий ремонт должен производиться не реже чем два раз в год.

При текущем ремонте выполняются:

- осмотр блочно-модульного здания;
- восстановление поврежденного лакокрасочного покрытия элементов МЭБ;
- ремонт поврежденных металлоконструкций и крепежных элементов;
- очистка желобов крыши от листвы и наледи, а так же водостока, при его наличии;
- очистка крыши, лестниц, площадок от снега;
- при необходимости, уплотнение стыков блока-модуля;
- восстановление наружного слоя герметика (ремонт производить при положительной температуре окружающего воздуха);
- регулировка и ремонт отдельных узлов с устранением дефектов, возникших в процессе эксплуатации;
- восстановление поверхности роствера при разрушении;
- устранение протечек крыши, замена увлажненного утеплителя;
- при повреждении площадок, лестниц - произвести рихтовку металлоконструкций, лакокрасочное покрытие восстановить;
- при откреплении металлических листов пола от рамы основания их необходимо приварить по месту;
- при промерзании кабельных вводов произвести их дополнительное уплотнение;
- смазка петель ворот и входных дверей;
- производить периодическую влажную уборку помещений МЭБ.

Капитальный ремонт производится не реже чем одного раза в 5 лет. В ходе капитального ремонта МЭБ устраняются дефекты, выявленные при эксплуатации здания и занесённые в журналы осмотров или дефектные ведомости, а также проводятся следующие работы:

- а) проверка наличия и исправности заземления всего встроенного оборудования;
- б) проверка состояния и надёжности крепления всех узлов и деталей, при необходимости подтянуть крепёжные соединения;
- в) проверка состояния блочно-модульного здания (крыши, стен, основания, дверей, мест ввода кабелей в отсеки УВН и РУНН и шкафа собственных нужд);
- г) проверка отсутствия коррозии и влаги;
- д) ремонт и восстановление выявленных дефектов;
- е) испытание изоляции в соответствии с действующими правилами;
- ж) производить ревизию чердачных помещений (подкровельного пространства).

При проведении капитального ремонта, ремонт и испытания встроенного высоковольтного и низковольтного оборудования, а также силовых трансформаторов нужно проводить в соответствии с эксплуатационными документами на это оборудование.

3.2 Меры безопасности

При работе со встроенным оборудованием соблюдайте правила безопасности указанные в заводских инструкциях на это оборудование.

Не проводите никаких работ на токоведущих частях, не заземлив их. Накладывайте заземление или включайте заземляющие ножи только после проверки отсутствия напряжения в цепи.

Обеспечивайте надежное заземление кабеля для полного снятия остаточного напряжения.

Не курите и не пользуйтесь открытым огнём в помещении блока-модуля при работах (связанных с применением огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов).

Содержите помещение блока-модуля в надлежащем порядке. Не допускайте складирования предметов, не предусмотренных конструкцией в блочно-модульном здании, а также установки не предусмотренных проектом отопительных и других приборов.

Необходимые для оперативного обслуживания инструменты и приспособления храните в специально выделенном и обозначенном соответствующими надписями месте.

4 Хранение

4.1 Перечень составных частей изделия с ограниченными сроками хранения

Сроки хранения составных частей не могут превышать указанных в эксплуатационных документах для каждой из частей изделия. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости.

4.2 Перечень работ, правила их проведения, меры безопасности при подготовке блочно-модульного здания к хранению, при кратковременном и длительном хранении, при снятии её с хранения

Перед постановкой изделия на хранение, в общем, необходимо провести консервацию и упаковку изделия.

Консервация и упаковка обеспечивают защиту изделия и его составных частей от механических повреждений, коррозии, увлажнения, частично от старения и биоповреждений на срок до 1 года.

Защита смонтированного на объекте изделия может осуществляться в составе объекта в целом.

При выборе средств защиты для эксплуатируемого изделия необходимо учесть влияние наработки изделий на срок сохраняемости при эксплуатации.

Перечень работ, а также порядок их проведения определяются характером хранения.

Размещение на постоянное место хранения должно производиться не позднее 1 месяца со дня поступления изделия. При этом указанный срок входит в срок транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках и не должен превышать 1 месяц для условий транспортирования Л, 3 месяца для условий С и 6 месяцев для условий Ж по ГОСТ 23216-78.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения изделия при перегрузках за счёт сроков сохраняемости в стационарных условиях.

При подготовке МЭБ к хранению, а также при её снятии с хранения необходимо выполнять требования безопасности, изложенные в ГОСТ 9.014-78, настоящем руководстве, а также действующими местными правилами безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов.

На участках консервации (или расконсервации), упаковывания и испытаний уровни опасных и вредных факторов предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должны превышать норм, установленных Минздравом, санитарных норм проектирования промышленных предприятий, утверждённых соответствующими организациями и ГОСТ 12.1.005-88. Метеорологические условия должны быть в пределах, установленных и утверждёнными санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

5 Транспортирование

5.1 Требования к транспортированию МЭБ

Транспортирование может осуществляться автомобильным, железнодорожным, водным и морским транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Условия транспортирования 7(ЖІ) по ГОСТ 15150-69. При этом в части воздействия климатических факторов условия транспортирования являются такими же как условия хранения.

Крепление груза в транспортных средствах и транспортирование изделия необходимо осуществлять в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами, а также чертежами завода-изготовителя.

5.2 Порядок погрузки и выгрузки изделия

Порядок погрузки и выгрузки изделия, а также объём работ определяется заказом. При этом необходимо учитывать виды транспорта, с помощью которых будет осуществляться транспортировка грузовых мест.

Расположение грузовых мест и закрепление их на транспорте должно осуществляться согласно чертежам.

5.3 Меры предосторожности

Погрузку и выгрузку должен проводить квалифицированный персонал. При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования техники безопасности и транспортной маркировки, нанесенной на грузовые места.

При работе с применением подъёмных устройств, а также перемещениях грузовых мест, не допускайте резких толчков, ударов, сильного крена.

6 Наладка и стыковка

6.1 Перечень наладочных и стыковочных работ

При монтаже необходимо осуществить следующие стыковочные и наладочные работы:

- выполнить все работы по строительной части блочно-модульного здания;
- присоединение шкафа собственных нужд к источнику питания, согласно утверждённого проекта.

Наладочные работы необходимо проводить в объёме, указанном в проектной документации.

6.2 Комплексная проверка

Необходимо провести всестороннюю проверку изделия после выполнения работ по регулированию согласно нормативно-технической документации поставляемой в комплекте.

6.3 Сдача смонтированного и состыкованного изделия

Сдача смонтированного и состыкованного изделия осуществляется в установленном порядке, в соответствии с действующими нормами и указанными в проекте характеристиками.

7 Утилизация

При демонтаже МЭБ необходимо руководствоваться требованиями техники безопасности, изложенными в действующих «Строительных нормах и правилах» (СНиП III-A «Техника безопасности в строительстве»), «Правилах устройств и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», указаниями и требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и требования настоящего руководства.

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93